



# Avid NEXIS | PRO

確かな実績、リアルタイム・コラボレーションをすべての人に



Avid® NEXIS | PROは、業界で高い実績を誇るAvid® 共有ストレージのパフォーマンスと信頼性を、独立系エディター、オーディオ・ポストのプロフェッショナル、小規模ポストプロダクション・スタジオ向けに最適化した、よりコストパフォーマンスに優れたエントリーレベルのプロフェッショナル向けシステムです。NEXIS | PROシステムのセットアップや管理は簡単で、IT専門知識がなくても運用できる設計となっていながらも、メディア・ワークフローを高速化するリアルタイム編集コラボレーションやハイスピードな帯域幅など、パワフルな機能を提供します。また、その先進的なファイル管理システムにより、Avidシステムまたはサードパーティ製システムのどちらでも作業することができるため、制作やスケジュールがどれほどタイトでも安心して作業が行えるほか、Avidの提供する信頼のデータ保護、柔軟性、スケーラビリティを実現します。

## 編集ワークフローに価値を持たせる

メディアは安全ですか？素材を複数のワークステーション間で共有するために、ドライブの接続と接続解除を繰り返してはいませんか？効率性を最大限に高め、より結果を出すにはどうしたら？お求めやすいNEXIS | PRO共有ストレージをワークフローに追加すれば、メディアの保護、最大24台のワークステーションの同時接続、サードパーティ製の編集ツールやアセット管理ツールの使用、リアルタイム・コラボレーションが可能になり、納期と予算に合わせて制作をスピードアップさせ、最高の作品制作を実現できます。ビジネスと評価を高める最もコスト効率に優れた投資となるでしょう。

## Premiere、Final Cut、その他の3rdパーティ製品と接続

ワークフローを高速化するために、使い慣れた編集/アセット管理ツールを変える必要はありません。NEXIS | PROでは、Adobe Premiere、Apple Final Cut Pro、Media Composer®などの編集ツールを含むリアルタイム編集コラボレーションを可能にします。また、サードパーティ製アセット管理システムとの統合も簡単です。

## Avidのアドバンテージを体験

NEXIS | PROの使用においてAvid製品は必ずしも必要ではありませんが、Avid製品との使用にはいくつかの利点があります。他のMedia Composerエディターとピンやプロジェクトを共有して同じシーケンスに対して共同作業が行えるため、ファイルをコピーしたり、ゼロから作業を行う必要がありません。Pro Tools®のビデオ・プロジェクトの作業においても、オーディオとビデオをNEXIS | PROに保存し、メディアの保護と最適化が行えます。

NEXIS | PROは、Media ComposerやPro Toolsと使用する際に最高のパフォーマンス、効率性、信頼性を提供します。

## 信頼できる本物の保護を

業界の信頼を集めるストレージで、あなたのメディアを守りましょう。高品質のハードウェアと特許を取得したデータ分散/再分散テクノロジーで、NEXIS | PROはあなたのデータを保護。1つ、さらには2つのドライブに不具合が生じた場合でも、ドライブ復元により、メディアを保護し、リアルタイム・パフォーマンスを保ちます。また、ファイル保護システムはメディアを認識し、ディスクのキャパシティ全体ではなく実際に保存され

ているアセットのみを復元するため、修復時間を大幅に短縮できます。特に、ドライブの容量に余裕がある場合には、かなりのスピードアップが可能です。

## 並外れたパフォーマンスを体験

NEXIS | PROでは、制作過程全体を通してすべての関係者に権限を与えることで、複数のプロジェクトを同時進行させてよりすばやく完了させることができます。特許を取得したテクノロジーにより、NEXIS | PROはクライアントの確実なメディア取得を実現し、編集に集中した環境下においても比類ないパフォーマンスとより多くのメディア・ストリームを提供します。また、最大4エンジンを使用することにより、300MB/sから最大1,200 MB/sまで、帯域幅を4倍増させることができます。

## ビジネスの成長に合わせてシステムを拡張

メディアの拡大に合わせて、ストレージを追加しましょう。NEXIS | PROなら、必要に応じてISISストレージ・エンジンを追加してストレージ容量を20 TBから最大80 TBまで20 TB単位で拡張できます。最大4エンジンを接続することで最大限のキャパシティと帯域幅を実現。貴重なアセットを保護していつでも利用可能な状態にし、集中型メディア・ハブを通じて簡単にアクセスできる状態にします。

## リアルタイムでコラボレーション

NEXIS | PROを使えば、USB、FireWire、eSATA、Thunderboltドライブを使用したストレージ共有やメディア・コピーによる混乱を解消できます。最大24のエディター、アシスタント、ログ担当、その他の関係者にメディアへのアクセス権限を提供できます。お求めやすい価格でスケーラブルかつセキュアなリアルタイム・コラボレーション編集ワークフローを提供する唯一のオンライン共有ストレージ・システムです。

詳細は、 [avid.com/products/avid-nexis-pro](http://avid.com/products/avid-nexis-pro) をご覧ください。

# Avid NEXIS | PRO—確かな実績、リアルタイム・コラボレーションをすべての人に

## 高解像度、HD、その他のメディアにアクセス・共有

リアルタイムSD、HD、2K、4Kメディア・パフォーマンスに対応するNEXIS | PROは、最先端でありながら予算にも配慮したメディア制作ワークフローに最適なハブです。要求の厳しい高解像度プロジェクトやコラボレーションに対処する処理パワーが必要な場合、ストレージ・エンジンを追加することで最大1,200 MB/sまで帯域幅を上げることができます。

## 仕様

### NEXIS | PROストレージ・エンジン

- ・20TBのストレージ容量、1エンジンに1メディアパック(20TB、最大300MB/sの帯域幅)
- ・PROエンジン4台を1つにまとめて20TB~80TBまで拡張可能(エクラスNEXISエンジンとの混在不可)
- ・ラックマウント可能、ラック高さ2U
- ・現場交換可能なストレージ・コントローラ、電源(2)、冷却ファン
- ・システム構成およびメタデータ管理用ホットスワップ対応冗長SSD

### 外寸

- ・幅(マウント時): 483 mm(19インチ)、IECラック準拠
- ・高さ: 88.9 mm(3.5インチ)
- ・奥行き: 630 mm(24.8インチ)
- ・最大質量(配送時): ドライブ含んだ状態で 26 kg (57.2ポンド)

### ネットワーク・スイッチ

以下のスイッチで動作可 (別売) :

- ・NETGEAR XS712T
- ・Dell Networking N2024, N3024
- ・Cisco 4948E

### AVID NEXIS | FSファイル・システム

- ・64-bit自動平衡分散ファイル・システム
- ・インテリジェントなメディア分散/再分散
- ・メディア編集および再生に最適化
- ・ドライブ保護機能(2ドライブ)、実データ量に基づくドライブ復元
- ・内蔵 System Directorメタデータ管理

### 管理ツール

- ・動的なワークスペース設定とモニタリング
- ・編集を中断することなくストレージ・ワークスペースを動的に調整する FlexDrive
- ・ユーザー管理: ワークグループの表示、作成、定義、およびパスワードの削除と割り当て
  - ・ITシステムとのユーザー・アカウント同期用のアクティブ・ディレクトリ (LDAP) 統合
  - ・ユーザー・ワークスペース・アクセス・コントロール
- ・エラー警告と情報ロギング
- ・モニタリング: ユーザー・ステータス、ワークスペース・ステータス、総合イベント・ログ、帯域幅使用率の読み込みと書き出し
- ・システム・イベントのリモート通知

## いつでも、どこでも、必要な手段でエキスパートによるサポートを入手

締め切りが迫っていても心配いりません。カスタマー・ケア・チームが安心を届けます。プロフェッショナルなAvid Advantageサポートにアクセスすれば、トラブルシューティング・ヘルプ、アドバイス、その他をご利用いただけます。サポートは、年間契約または案件単位でご利用いただけます。システムが正しく動作しない場合や、重要なプロジェクトの制作過程全体を通じてオンコールのサポートが欲しい場合にどうぞご利用ください。

### 動作環境

- ・動作温度範囲: 5°C (40°C(最大35°C、2,000メートル以上))
- ・非動作温度範囲: -40°C~60°C
- ・相対湿度(動作時): 20%~80%、結露なきこと
- ・最大消費電力: 764W
- ・平均消費電力: 380W

### 対応プラットフォーム

#### クライアント・オペレーティング・システム

- ・Windows 8 64-bit
- ・Windows 7 64-bit
- ・Mac OS X 10.10 Yosemite 64-bit
- ・Mac OS X 10.9 Mavericks 64-bit
- ・Mac OS X 10.8 Mountain Lion 64-bit

#### クライアント・ネットワーク接続

- ・1 Gb Ethernet
- ・デュアル・1 Gb Ethernet
- ・10 Gb Ethernet
- ・デュアル・10 Gb Ethernet

#### コラボレーション

- ・ファイル/フォルダー: 300万
- ・ユーザー・アカウント: 5,000
- ・ユーザー・グループ: 1,000

#### 対応Avid製品

- ・Media Composer
- ・Media Composer | Symphony® オプション
- ・Media Composer | NewsCutter® オプション
- ・Pro Tools

#### 対応サードパーティ編集

- ・Adobe Premiere Pro CC
- ・Apple Final Cut Pro
- ・Grass Valley EDIUS
- ・Blackmagic Design DaVinci Resolve

#### AVID ADVANTAGEサポート

- ・Avid Support月契約または年契約を通じて提供

詳細は、[avid.com/products/avid-nexis-pro](http://avid.com/products/avid-nexis-pro) をご覧ください。

アビッド テクノロジー株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館ビル4F

© 2016 Avid Technology, Inc. 無断複写・転載を禁じます。製品の機能、仕様、システム要件、販売形態、価格は、予告なく変更されることがあります。Avid、Avidロゴ、Avid NEXIS、ISIS、Media Composer、Pro Toolsは、アメリカ合衆国あるいはその他の国におけるAvid Technology, Inc. やその子会社の登録商標または商標です。そのほか本書に記載されている商標はすべて、各所有者に帰属します。

**Photron**  
株式会社 フォトロン

映像システム事業本部 sales@photron.co.jp

TEL: 03-3518-6273 FAX: 03-3518-6279

ANPRODS0316